



300 Mbps

Enrutador inalámbrico N

Manual de configuración Router TLWR850N

TL-WR840N



300 Mbps
Velocidad inalámbrica



Antenas de 5dBi



Multimodo

Destacar


Conexión de red confiable

Equipado con dos antenas de 5dBi, el TL-WR840N puede mejorar la transmisión y recepción de señales inalámbricas. Con los 4 puertos Fast Ethernet, proporciona Wi-Fi confiable y conexión por cable para hogares de tamaño mediano, lo que le permite a su familia disfrutar juntos de Wi-Fi rápido en cada teléfono inteligente, tableta y computadora portátil.



Rango y velocidad inalámbrica N

Al cumplir con el estándar IEEE 802.11n, TL-WR840N puede establecer una red inalámbrica y obtener hasta 15 veces la velocidad y 5 veces la gama de productos convencionales de 11g. Su velocidad Wi-Fi de 300 Mbps satisface sus necesidades diarias de Internet.



Pasos para ingresar al modem.

1. Tomar un dispositivo movil, laptop o PC, ir navegador (Chrome, Edge), colocar en URL la siguiente dirección IP **192.168.0.1**, como se muestra en la figura 1.
2. Esperar que cargue los datos de logueo del paso 1, la pagina solicita contraseña, colocar **admin** tal cual está escrito y dar clic en el botón de **Log In** para iniciar sesión.




Figura 1. Iniciar Sesión en el modem.



Pasos para cambiar nombre y contraseña de red wifi.

1. Cuando este en la pagina principal, dar clic en la opción **Basic** en la parte superior, luego de ello dar clic en **Wireless**, en la parte derecha les mostraran los datos actuales de la configuración **WIFI**, realicen los cambios del nombre de la red donde dice **SSID** y ahí mismo pueden realizar el cambio de contraseña en el apartador de **Password**, una vez realizado los cambios presionar el botón **Save** para aplicar los cambios.

