



# 300 Mbps

## Enrutador inalámbrico N

Manual de configuración Router TLWR840N

TL-WR840N



300 Mbps  
Velocidad inalámbrica



Antenas de 5dBi




Multimodo

# Destacar


## Conexión de red confiable

Equipado con dos antenas de 5dBi, el TL-WR840N puede mejorar la transmisión y recepción de señales inalámbricas. Con los 4 puertos Fast Ethernet, proporciona Wi-Fi confiable y conexión por cable para hogares de tamaño mediano, lo que le permite a su familia disfrutar juntos de Wi-Fi rápido en cada teléfono inteligente, tableta y computadora portátil.





## Rango y velocidad inalámbrica N

Al cumplir con el estándar IEEE 802.11n, TL-WR840N puede establecer una red inalámbrica y obtener hasta 15 veces la velocidad y 5 veces la gama de productos convencionales de 11g. Su velocidad Wi-Fi de 300 Mbps satisface sus necesidades diarias de Internet.




# Pasos para ingresar al modem.

- 1. Tomar un dispositivo movil, laptop o PC, ir navegador (Chrome, Edge), colocar en URL la siguiente dirección IP **192.168.0.1**, como se muestra en la figura 1.
- 2. Esperar que cargue los datos de logueo del paso 1, la pagina solicita datos como usuario y contraseña, en ambos caso el dato es **admin** tal cual esta escrito.



Colocar los siguientes datos.



Después de ingresar los datos, dar clic en el boton.

Figura 1. Abrir el navegador con la IP del modem.

Figura 2. Colocar datos de inicio de sesión.



# Pasos para cambiar nombre de red wifi.

1. Ir a menú de lado izquierdo, donde dice **Inalámbrico**, dar clic en la opción, luego les aparece una pantalla con datos de lado derecho, ahí encontrarán el nombre de la red existente, el cual podrán remplazar por el de su preferencia, al finalizar dar clic en el botón **Guardar**, y los cambios serán aplicados de inmediato.

TL-WR840N

No es seguro | 192.168.0.1

tp-link

Router inalámbrico N 300Mbps WR840N  
Modelo TL-WR840N

Estado

Configuración Rápida

Modo de operación

Red

Inalámbrico

- Configuraciones Básicas

- WPS

- Seguridad Inalámbrica

- Filtrado MAC Inalámbrico

- Inalámbrico Avanzado

- Estadísticas Inalámbricas

Red para Invitados

DHCP

Transferencia

Seguridad

Controles Parentales

Control de Acceso

Enrutamiento Avanzado

Control de Ancho de Banda

Enlace de IP y MAC

DNS Dinámico

IPv6

Herramientas del Sistema

Finalizar Sesión

Configuraciones Inalámbricas

Inalámbrico: ☒ Habilitar ☐ Deshabilitar

Nombre de la Red Inalámbrica:  (también se le conoce como SSID)

Región: 

México

Modo: 

11bgn mixto

Canal: 

Automático

Ancho de Canal: 

Automático

☒ Habilitar la Transmisión de SSID

Guardar



# Pasos para cambiar contraseña de red wifi.

1. Ir a menú de lado izquierdo, donde dice **Inalámbrico**, enseguida les mostrara un nuevo menú, dar clic en **Seguridad Inalámbrica**, les mostrara de lado derecho los datos actuales de la configuración. Cambiar los datos existentes por el de su preferencia, luego de realizarlo dar clic en el boto de **Guardar**.
- 2.

TL-WR840N

No es seguro | 192.168.0.1

tp-link

Router inalámbrico N 300Mbps WR840N  
Modelo TL-WR840N

Estado

Configuración Rápida

Modo de operación

Red

Inalámbrico

- Configuraciones Básicas

- WPS

- Seguridad Inalámbrica

- Filtrado MAC Inalámbrico

- Inalámbrico Avanzado

- Estadísticas Inalámbricas

Red para Invitados

DHCP

Transferencia

Seguridad

Controles Parentales

Control de Acceso

Enrutamiento Avanzado

Control de Ancho de Banda

Enlace de IP y MAC

DNS Dinámico

IPv6

Herramientas del Sistema

Finalizar Sesión

Configuraciones de la Seguridad Inalámbrica

Nota: La seguridad de WEP, WPA/WPA2 – Autenticación Empresarial y la encriptación de TKIP no están soportadas con WPS habilitado.  
Para la seguridad de la red, se recomienda ampliamente que habilite la seguridad inalámbrica y seleccione la encriptación de WPA2-PSK/AES.

Deshabilitar la Seguridad Inalámbrica

WPA/WPA2 - Personal(Recomendado)

Versión:

WPA2-PSK

Encriptación:

AES

Contraseña Inalámbrica:

1234567890

Periodo de Actualización Clave del Grupo:

0

WPA/WPA2 - Empresarial

Versión:

Automático

Encriptación:

Automático

IP del Servidor RADIUS:

Puerto del Servidor RADIUS:

1812

(1-65535, 0 representa el puerto predeterminado 1812)

Contraseña del Servidor RADIUS:

Periodo de Actualización Clave del Grupo:

0

WEP

Tipo de Autenticación:

Sistema Abier

Formato de la Clave de WEP:

Hexadecimal

Clave Seleccionada:

Clave de WEP

Clave 1:

Clave 2:

Clave 3:

Clave 4:

Tipo de Clave

Deshabilitado

Tipo de Clave

Deshabilitado

Tipo de Clave

Deshabilitado

Tipo de Clave

Deshabilitado

Guardar

App

Dar Clic

Dar Clic

Cambiar los datos

Dar clic en **Guardar** para aplicar los cambios

